BOMBERO/A · CONSORCIO PROVINCIAL DE ALICANTE

TEMA

27

Incendios industriales: establecimientos, protección y extinción

Incendios industriales: Tipos de establecimientos industriales. Niveles de protección. Características de los incendios industriales. Uso de espumas. Técnicas de intervención en incendios industriales.

§

NOVIEMBRE DE 2026

Material de elaboración propia a partir de las fuentes oficiales que se citan al final del tema. No es un temario oficial ni sustituye a la normativa publicada.

Índice

Presentación

1. Características del incendio industrial
    1.1. Cuatro rasgos que lo definen
    1.2. Tipología: cinco familias
    1.3. El reloj estructural: acero, hormigón y madera
    1.4. La configuración también dicta la forma de trabajar
2. Tipos de establecimientos industriales
    2.1. Qué es un uso industrial
    2.2. Las configuraciones: dónde está el establecimiento
    2.3. Sector de incendio y área de incendio
3. Niveles de protección: el riesgo intrínseco y lo que exige
    3.1. El nivel de riesgo intrínseco
    3.2. Protección pasiva y protección activa
    3.3. Cómo escala la protección con el nivel
    3.4. Lo que el edificio ofrece al servicio de extinción
    3.5. Inspección y comunicación de incendios
4. Los sectores industriales: mapa de riesgos
    4.1. Cómo se lee la tabla de cargas de fuego
    4.2. Un recorrido por sectores
5. Uso de espumas
    5.1. Qué es la espuma y cómo se fabrica
    5.2. Baja, media y alta expansión
    5.3. Densidad de aplicación y dosificación
    5.4. Inundar: el cálculo y la ventilación
    5.5. Cuándo la espuma no es el agente
6. Técnicas de intervención en incendios industriales
    6.1. Reconocimiento y prioridades
    6.2. Agua: instalación y límites
    6.3. Cómo se ataca cada familia
    6.4. Las tres técnicas de aplicación de la espuma
    6.5. Humo, calor y ventilación
    6.6. Aproximación, abastecimiento y riesgos del personal
    6.7. Después del incendio

No confundas

Ideas clave

Autoevaluación

Soluciones

Fuentes